

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instalação, Operação, Manutenção e Garantia

CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA MAGNÉTICA

"Solução em Medição"

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR, OPERAR OU EFETUAR MANUTENÇÕES NO EQUIPAMENTO

1. GARANTIA DO INSTRUMENTO

Este instrumento possui garantia de 12 meses a partir da data emissão da Nota Fiscal contra defeito exclusivamente de fabricação, desde que respeitadas as recomendações deste manual de instruções.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada pela NIVETEC, desde que o objeto seja entregue e retirado em nossa fábrica.

Serão de responsabilidade do usuário as despesas relativas ao frete para conserto bem como os riscos envolvidos no transporte.

A garantia não será válida caso o instrumento que tenha sido danificado por instalação inadequada/incorreta, má utilização, aplicação incorreta, operação em condições que estejam fora das especificações, danos resultantes de negligência, acidentes, fenômenos naturais ou terceiros. Adicionalmente, a garantia não cobrirá os instrumentos com evidências de violação, desmontagem, alterações, esforço mecânico ou elétrico. Caso deseje GARANTIA DO INSTRUMENTO INSTALADO, entre em contato com o nosso departamento de suporte técnico solicitando um orçamento de start-up e/ou acompanhamento de instalação.



O INSTRUMENTO ENVIADO A NIVETEC PARA REPAROS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE LIMPO OU NEUTRALIZADO (DESINFETADO) PELO USUÁRIO.

2. DADOS TÉCNICOS

MODELO (TUBO)		DN8	DN1/2"	90⁰	DN21
Montagem		Торо		Lateral	Торо
Pontos de controle		Máx. 2			
Grau de proteção		IP65			
Conexão	Processo (rosca)	M10	1/2"UNF		1/2"NPT
	Elétrica	Cabo 1,5m* com borneira na extremidade			
Partes molhadas		AISI 304			PP
Sinal de saída		Contato SPDT ou SPST			
Capacidade (220VCA máx.)		10VA	20VA		
Inserção máx. (mm)*		1000			
Processo	Temperatura	080°C		060°C	
	Pressão a 25 ºC	5 bar		2 bar	
	Densidade	0,7 g/cm³ (mínima)			
Acessórios		Porca e contra-porca			-

NOTA: (*) maior sob consulta.

3. INSTALAÇÃO

Recomendações de instalação:

- Certifique-se de que haja espaço livre para a instalação, pois a chave deve ser instalada na posição vertical (topo). Somente para o modelo 90º a posição de instalação passar a ser horizontal (lateral).
- Verifique o alinhamento: para o bom funcionamento da chave o tubo rígido (guia) deve estar paralelo à parede lateral do reservatório.
- Não instale nas proximidades de bocais, pois o impacto da entrada do fluido prejudicará a atuação da chave.
- Em reservatório com muita agitação recomenda-se a proteção do tubo e da bóia contra as forças mecânicas provocadas por esse

fenômeno. Para tanto, pode ser utilizado um anteparo como medida de prevenção.

- Será necessária a remoção da bóia devido ao seu dimensional ser maior do que o da conexão ao processo. Para isso, remova o limitador e a bóia para a inserção da chave. Posteriormente, pelo lado interno do reservatório, reposicione com firmeza as partes removidas. Observe as marcações do tubo para orientação da posição exata de fixação. Verifique a densidade do fluido para que a bóia flutue
- Cada ponto de controle é ajustado em fábrica de acordo com o pedido de compra. Portanto, ao recolocar as partes móveis tenha atenção na posição de fixação para que a chave opere de acordo com o esperado.
- As condições do processo como densidade, temperatura e pressão, devem atender às especificações da chave
- Tenha cuidado durante o manuseio. A chave não deve sofrer queda e não pode ser forçada fisicamente. Utilize uma ferramenta adequada.
- Não realize emenda de cabo, pois ocasiona mau funcionamento, torna-se ponto de infiltração e causa curto-circuito sob risco de choque.



CASO HAJA ALGUM PONTO COM EMENDA, ESTE JAMAIS PODERÁ ESTAR SUBMERSO (SOB PERDA DE GARANTIA).




A CHAVE PODE SER DANIFICADA AO SOFRER QUALQUER TIPO DE IMPACTO, PORTANTO MANUSEIE-A COM CUIDADO.




O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVE ESTAR DESLIGADO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.

4. CONEXÕES ELÉTRICAS

• O sistema de alimentação deve estar desligado e a ligação dos fios deve respeitar o esquema elétrico, conforme figura 7.1:








Fig. 7.1 – Esquema elétrico

OBSERVE A CAPACIDADE MÁXIMA DO CONTATO. A LIGAÇÃO DEVE SER FEITA SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO.

5. OPERAÇÃO

Uma vez especificada e instalada corretamente a chave não necessita de qualquer tipo de ajuste e calibração para a sua precisa forma de operação. Cada ponto de controle é ajustado em fábrica de acordo com o pedido.

6. MANUTENÇÃO E REPAROS

O instrumento não necessita de manutenção permanente. Para efeito de limpeza, recomendamos que seja utilizado jato de água para limpeza do elemento sensor e das partes em contato com o processo. Reparos devem ser executados somente pela NIVETEC, sob o risco de perda da garantia do equipamento. Veja o item 1 deste manual - Garantia do Instrumento.

7. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

O instrumento deve ser armazenado dentro de sua própria embalagem e em local abrigado de modo a evitar a incidência direta de chuva, poeira, raios solares ou qualquer outro tipo de fenômeno que possa danificá-lo.

O instrumento não deve permanecer próximo a fontes de calor intensas ou de umidade, uma vez que estes também podem danificá-

Temperatura: 0 a +50 °C Umidade: máxima de 60%

8. DESENHO DIMENSIONAL




Fig. 5.1 Chave modelo DN8 (à esquerda) Chave modelo DN1/2" (à direita)






Fig. 5.2 Chave modelo 90º (à esquerda) Chave modelo DN21 (à direita)





9. ACESSÓRIOS

• Manual de instruções.